


Не працює GPS

1. Дивимось включений GPS/Геодані/Геолокація.



Якщо ні, то включаємо. При цьому в налаштуваннях виставляємо режим (метод виявлення) – висока точність.

- вмикати GPS-провести пальцем зверху вниз по екрану з'явиться панель зі значками натиснути на відповідну іконку GPS;
- виставити режим – викликати панель значків описаним методом вище та натиснути та утримувати на іконці GPS до появи підпункту меню де натиснувши на Режим – вибираємо Висока точність

Режим
Высокая точность

Недавние запросы местоположения



GPS Test

Использование батареи: высокое



Карты

Использование батареи: низкое



Сервисы Google Play

Использование батареи: низкое

Местоположение



История местоположений



Передача геоданных

Высокая точность

Определение местоположения с помощью GPS, Wi-Fi и мобильных сетей.



Экономия энергии

Определение местоположения с помощью Wi-Fi и мобильных сетей.




Только GPS


Определение местоположения с помощью GPS.




2. Запускаємо програму GPS TEST.




Дивимося GPS статус-має бути ВКЛ.



Доступно та використовуються супутники



Показує координати. Натискаємо на карту знизу та бачимо координати.



3 . Перевантажуємо КПК. Перевіряємо програмою GPS TEST

Версія #1

Admin створив 20 січня 2025 12:08:54

Admin оновив 1 вересня 2025 12:53:43